


## ポンプゲート寸法表 川裏設置タイプ



### ポンプ1台の場合

ポンプ口径	純径間 W1	操作台幅 A1	扉幅 B1	戸溝幅 C1	箱抜幅 D1
φ 300	800	2400	1050	1400	1600
φ 400	1000	2060	1250	1600	1800
φ 500	1200	3000	1450	1800	2000
φ 600	1200	3000	1450	1800	2000
φ 700	1400	3200	1650	2000	2200
φ 800	1600	3400	1850	2200	2400

### 2. ポンプ選定表

ポンプ口径	純径間 W2	操作台幅 A2	扉幅 B2	戸溝幅 C2	箱抜幅 D2	吊支間 S
φ 300	1400	3200	1650	2000	2200	1100
φ 400	1800	3600	2050	2400	2600	1400
φ 500	2000	3800	2250	2600	2800	1000
φ 600	2400	4200	2650	3000	3200	1200
φ 700	2800	4600	3050	3400	3600	1400
φ 800	3200	5000	3450	3800	4000	1600

### 3. 共通寸法

ポンプ口径	操作台寸法 E	操作台寸法 F	扉高 G	有効高 H	ポンプ位置 J	最低吸水高 K	戸当り高 L
φ 300	1400	3200	1650	2000	2200	1100	1100
φ 400	1800	3600	2050	2400	2600	1400	1400
φ 500	2000	3800	2250	2600	2800	1000	1000
φ 600	2400	4200	2650	3000	3200	1200	1200
φ 700	2800	4600	3050	3400	3600	1400	1400
φ 800	3200	5000	3450	3800	4000	1600	1600